

Installationsanleitung

Gigaset C610 / C475 / S675

www.voxphone.net



1. Einleitung

Diese Installationsanleitung erklärt die Telefonkonfiguration Ihres Geräts via Webinterface. Um auf das Webinterface zu gelangen, geben Sie die IP-Adresse Ihres Geräts in die Adresszeile Ihres Webbrowsers ein.

Falls Sie nicht wissen, wie Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes ausfindig machen können, beachten Sie die Hinweise/Informationen im Handbuch des Herstellers.

2. Benutzerangaben

Loggen Sie sich im Webinterface unter my.voxphone.net ein, um Ihre Benutzerangaben abzulesen. Diese sind für den weiteren Verlauf der Installation notwendig.

3. Installation

Installieren Sie Ihr Gigaset-Gerät gemäss Angaben der im Lieferumfang beiliegenden Kurzbedienungsanleitung.

4. Konfiguration

Um Ihr Telefon über den Computer zu konfigurieren, geben Sie im Web-Browser die IP-Adresse Ihres IP-Telefons ein. Wählen Sie anschliessend den Menüpunkt "Einstellungen" \rightarrow "Telefonie" \rightarrow "Verbindungen", um die Einstellungen Ihrer vorphone-Rufnummer vorzunehmen.

Gigaset C6	610 IP				
Startseite Einstell	lungen Status				
IP-Konfiguration Telefonie	Festnetz-Verbindung	Name	Status	Aktiv	
Verbindungen Audio		Festnetz	Getrennt		Bearbeiten
Nummernzuweisung	IP-Verbindungen				
Wählregeln	1.	IP1 voxphone	Deaktiviert		Bearbeiten
Netz-Anrufbeantworter Sicherheit	2.	IP2 Anderer Provider	Deaktiviert		Bearbeiten
Weitere VoIP-Einstellungen E-Mail	3.	IP3 Anderer Provider	Deaktiviert		Bearbeiten
Info-Dienste Online-Telefonbuch	4.	IP4 Anderer Provider	Deaktiviert		Bearbeiten
Telefonbuch-Transfer	5.	IP5 Anderer Provider	Deaktiviert		Bearbeiten
Gerate-management	6.	IP6 Anderer Provider	Deaktiviert		Bearbeiten

Es lassen sich bis zu 6 VoIP-Verbindungen gleichzeitig auf Ihrem Gerät konfigurieren. Sie sind von IP1 bis IP6 gekennzeichnet. Um die Informationen einer VoIP-Verbindung einzutragen, klicken Sie bei der entsprechenden IP-Verbindung auf "Bearbeiten".



1. VolP-Verbindung	
	Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.
Verbindungsname oder Rufnummer	IP1
Automatische Konfiguration	
	Wenn Sie von Ihrem Provider einen Konfigurationscode erhalten haben, können Sie damit hier die automatische Konfiguration starten.
Konfigurations-Code:	
	Automatische Konfiguration starten
Provider-Daten herunterladen	
Provider:	Anderer Provider VolP-Provider auswählen
Profile-Version	
rsönliche Providerdaten	
Anmelde-Name:	<benutzerkennung></benutzerkennung>
Anmelde-Passwort	<voip-passwort></voip-passwort>
Benutzer-Name:	<benutzerkennung></benutzerkennung>
Angezeigter Name:	<benutzerkennung></benutzerkennung>
	Weitere Einstellungen anzeigen
	Sichern Abbrechen Verbindung löschen

Unter "Verbindungsname" können Sie einen alternativen Namen für die Verbindung angeben (z.B. die VoIP-Rufnummer)

Bitte geben Sie die Daten gemäss Bestätigungsmail ein.

Anmelde-Name:	<benutzererkennung></benutzererkennung>
Anmelde-Passwort:	<voip-passwort></voip-passwort>
Benutzer-Name:	<benutzererkennung></benutzererkennung>
Angezeigter Name:	<benutzererkennung></benutzererkennung>

Bestätigen Sie diese Eingaben durch Drücken des "Sichern"-Buttons.



Allgemeine Anmeldedaten Ihres VoIP-Providers		
Domäne:	<sip-server></sip-server>	
Proxy-Server-Adresse:	<sip-server></sip-server>	
Server-Port	5060	
Registration-Server:	<sip-server></sip-server>	
Registration-Server-Port.	5060	
Anmelde-Refreshzeit:	180 Sek.	
Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers		
STUN benutzen:	🔿 Ja 💿 Nein	
STUN-Server-Adresse:		
STUN-Server-Port	3478	
STUN-Refreshzeit	240 Sek.	
NAT-Refreshzeit:	20 Sek.	
Outbound-Proxy-Modus:	🔿 Immer 🔍 Automatisch 🔿 Nie	
Outbound-Server-Adresse:		
Outbound-Proxy-Port:	5060	
	Sichern Abbrechen	Verbindung löschen

Klicken Sie dann auf "weitere Einstellungen anzeigen".

Bitte geben Sie auch hier die Daten gemäss Bestätigungsmail ein.

Domäne:	<sip-server></sip-server>
Proxy-Server-Adresse:	<sip-server></sip-server>
Registrations-Server:	<sip-server></sip-server>

Bestätigen Sie diese Eingaben durch Drücken des "Sichern"-Buttons.



Anschliessend sehen Sie anhand der Status-Anzeige, ob die Konfiguration erfolgreich war. Durch Einund Ausschalten der Checkbox "aktiv" lässt sich die VoIP-Verbindung ohne Verlust der Einstellungen aktivieren und deaktivieren.

VolP-Verbindung					
	Name / Provider	Suffix	Status		Akti∨
1.	IP1 voxphone	#1	Angemeidet	Bearbeiten	
2.	IP2 Anderer Provider	#2	Angemeldet	Bearbeiten	
3.	IP3 Anderer Provider	#3	Deaktiviert	Bearbeiten	
4.	IP4	#4	Deaktiviert	Beatheiten	

5. Testen

Testen Sie nun Ihr VoIP-Telefon. Hierzu können Sie einen eingehenden sowie ausgehenden Anruf tätigen.

Anrufe unter voxphone-Kunden sind dabei ohne Guthaben möglich. Anrufe ins kostenpflichtige Festoder Mobilfunknetz erfordern einen ausreichenden Saldo auf Ihrem voxphone-Konto.

Sollten Sie Probleme haben, steht Ihnen unser Kundendienst sehr gerne zur Verfügung.

6. Weitere Informationen

In unserem umfangreichen Support-Portal <u>www.voxphone.net</u> finden Sie zahlreiche Lösungen und Hilfestellungen, eine umfassende und stetig wachsende Wissensdatenbank sowie viele kostenlose Downloads.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen einfach und bequem per Email <u>support@voxphone.net</u>, unser kompetentes und motiviertes Support-Team kümmert sich gerne um Ihr Anliegen.