

Installationsanleitung

Yealink T2, T3, T4, W5

www.voxphone.net



1. Einleitung

Diese Installationsanleitung erklärt die Telefonkonfiguration Ihres Geräts via Webinterface. Um auf das Webinterface zu gelangen, geben Sie die IP-Adresse Ihres Geräts in die Adresszeile Ihres Webbrowsers ein.

Falls Sie nicht wissen, wie Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes ausfindig machen können, beachten Sie die Hinweise/Informationen im Handbuch des Herstellers.

2. Benutzerangaben

Loggen Sie sich im Webinterface unter my.voxphone.net ein, um Ihre Benutzerangaben abzulesen. Diese sind für den weiteren Verlauf der Installation notwendig.

3. Registrierung

Greifen Sie per IP-Adresse auf Ihr Gerät zu. Wählen Sie nach dem Login das Menü "Konto" um eine voxphone-Rufnummer zu konfigurieren.

Geben Sie die Konfigurationsdaten gemäss Bestätigungsmail der Rufnummernaufschaltung ein.

			Log Out
ealink	Status Konto Netawark	Chaicher T Leictungen Cottinge	Directory
	Status Holito Hetzwein	Spercher - I Leistungsi Settings	Directory
Register	Konto	Konto 1 ~	HINWEIS
Racic	Registrierungs-Status	Deaktiviert	Display Name
0000	Konto aktiv	Aktiviert 🗸	SIP Teinehmername, der als
Codec	Name		Annulei 10 angezeigt wird.
Erweitert	Display-Name		SIP Teilnehmer ID für
	Registrierter Name	@	Registrierung.
	User-Name	@	User Name Benutzerkonto des VoIP Service
	Passwort	@	Providers.
	Outbound Proxy-Server aktivieren	Deaktiviert V	NAT Traversal STUN Server aktiv oder nicht
	Outbound Proxy-Server	PriChat 5060	
	Transport	UDP V	
	NAT-Traversal	Deaktiviert V	
	STUN-Server	PriChat 3478	
	SIP Server 1	•	
	Server Host	PriChat 5060	
	Server Expires	3600	
	Server Retry Counts	3	
	SIP Server 2		
	Server Host	PriChat 5060	
	Server Expires	3600	
	Server Retry Counts	3	
	Bestätigen	Abbrechen	



Name Display-Name Registrierter Name User-Name Passwort Proxy Transport STUN Server Host	*Wie soll die Gerätinterne Bezeichnung lauten(Label) ? Z.B. Leitung1,* *Soll gegen aussen ein Name angezeigt werden? Z.B. Firmenname * <voip-benutzerkennung> <voip-benutzerkennung> <voip-passwort> deaktiviert UDP oder TCP keiner vox1.voipgateway.org</voip-passwort></voip-benutzerkennung></voip-benutzerkennung>
Server Host	vox 1. volpgateway.org
SIP Server 2	unbedingt leer lassen!

Um diese Eingaben zu bestätigen, drücken Sie auf den Button "Bestätigen".

Weitere Informationen auf unserem technischen Merkblatt: www.voxphone.net/Support/Merkblatt

4. Konfiguration

Gehen Sie wiederum ins Menü "Konto" und anschliessend ins Untermenü "Codec" und "Erweitert" in der linken Navigation. Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Konto für diese Anpassung ausgewählt haben.

Wir empfehlen Ihnen die Codec-Einstellung wie folgt:

Yealink 11485				Log Out Deutsch(German) V
	Status Konto	Netzwerk Dsskey Funkt	ioner Einstellung	Verzeichni: Sicherheit
Registrieren	Konto	Konto1 🗸	0	HINWEIS
Basis	Audio-Codecs 💡		_	Audio-Codecs Der Audio-Codec, der verwendet werden soll, sollte vom SIP-
Codec	Codecs deaktivieren	Codecs aktivieren		Server unterstützt werden.
Erweitert (Advanced)	G723_53 G723_63 G729 iLBC_15_2kbps G726-16 G726-32 G726-32	G722 PCMA PCMU		Das IP-Teleton wird die aktivierte Audio-Codec-Liste dem Server anbieten und dann den mit der angerufenen Partei verhandelten Audio-Codec gemäß der Priorität für diesen Anruf verwenden.
	G/26-40 opus iLBC_13_33kbps	•		Sie können hier klicken, um mehr Anleitungen zu bekommen.
	Opus-Abtastrate	Bestätigen Abbrechen		

Diese Einstellung muss bei jedem Konto separat vorgenommen werden.



Tragen Sie nun bei "Keep alive Intervall (Sekunden)" einen Wert von "30" ein.

Yealink				Log Out	
	Status Konto Netzwerk	Speicher-T Leistungsn	Settings	Directory Sicherheit	
Register	Konto	Konto 1 🗸		HINWEIS	
	Keep Alive Type	Default 🗸 🕜			
Basis	Keep alive Intervall (Sekunden)	30		Advanced Advanced-Parameter für	
Codec	Lokaler SIP-Port	5060	l.	Administrator.	
Erweitert	rport	Deaktiviert 🗸 🕜			
	SIP Session Timer T1 (0.5~10s)	0.5	n -		
	SIP Session Timer T2 (2~40s)	4			
	SIP Session Timer T4 (2.5~60s)	5			
	Subscribe Period(Seconds)	1800			
	DTMF-Typ	RFC2833 🗸 🔗			
	Art der DTMF-Übertragung	DTMF-Relay			
	DTMF Payload Type(96~255)	101			



5. BLF-Setup

Diese Funktion ist optional und muss nicht zwingend konfiguriert werden. Mit diesem BLF-Setup werden die folgenden Funktionen konfiguriert:

- Presence Management (Statusanzeige)
- Call Pickup (Anrufübernahme)

Wenn Sie diese Funktionen auf Ihrem Gerät einrichten möchten, konfigurieren Sie vorab in Ihrem voxphone-Benutzerkonto (my.voxphone.net) unter "Optionen" die Funktion "Call Pickup & Besetztanzeige". Diese Option ist nur für voxphone-Sammelkonten (voxphone office, voxphone business & voxphone callcenter) erhältlich.

Greifen Sie per IP-Adresse auf Ihr Gerät zu. Wählen Sie nach dem Login das Menü "Konto" und anschliessend das Untermenü "Erweitert" in der linken Navigation. Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Konto für diese Anpassung ausgewählt haben.

Tragen Sie nun bei "Directed Call Pickup Code" den Wert von "*40" ein. Um diese Eingabe zu bestätigen, drücken Sie unterhalb auf den Button "Bestätigen".





Gehen Sie nun ins Menü "Leistungsmanager" und anschliessend in das Untermenü "Call Pickup" in der linken Navigation.

Tragen Sie bei "Directed Call Pickup Code" wiederum den Wert von "*40" ein. Bestätigen Sie Angaben danach mit dem Button "Bestätigen".

ealink I								Log
C Clin IIX 1128	Status	Konto	Netzwerk	Speicher-T	Leistungsn	Settings	Directory	Sicherhei
Forward&DND	Ca	all Pickup					HINWEIS	
Conoral		Directed Call Picku	p	Aktiviert	~		Call Dickup	
Information	Directed Call Pickup Code Group Call Pickup		p Code	*40			Anruf-Annahme Parameter für	
Audio				Deaktiviert	~		Administrator.	
Audio		Group Call Pickup	Code					
Sprechanlage	Visual alert for BLF Pickup		Deaktiviert	~				
Transfer	Audio alert for BLF Pickup		Deaktiviert	~				
Call Pickup	Bestätigen			Abbrechen				

Wechseln Sie anschliessend ins Menü "Speicher-Tasten" und anschliessend in das Untermenü "Speicher-Taste" in der linken Navigation.

alink						Log Out
	Status	Konto	Netzwerk Sp	eicher-T Leistungs	n Settings	Directory Sicherheit
Speicher-Taste	Taste	Тур	Wert	Konto	Modul	HINWEIS
	Memory 1	BLF	×	Konto 1 V		
Leitungstasten	Memory 2	N/A		N/A ~		Wählbare Funktionstasten-Typen:
Programable Key	Memory 3	N/A	~	N/A ~		Speed Dial, Key Event, Intercom
Beistellmodul	Memory 4	N/A	~	N/A ~		Key Event Schlüsselevents sind vordefinierte
	Memory 5	N/A	~	N/A ~		Kurzwahlen für Telefon- und Anruf-Funktionen.
	Memory 6	N/A	~	N/A ~		Intercom
	Memory 7	N/A	~	N/A ~		Intercom-Mode aktivieren.
	Memory 8	N/A	~	N/A ~		Kommunikation mit Zentrale oder
	Memory 9	N/A	~	N/A ~		Sevietaria.
	Memory 10	N/A	~	N/A ~		
		Bestäl	tigen	Abbrechen		

Geben Sie die Konfigurationsdaten wie unten beschrieben ein.

Тур	BLF
Wert	<Überwachte Rufnummer> *
Konto	<konfiguriertes konto=""></konfiguriertes>

* Definieren Sie in diesem Feld, welche Rufnummer überwacht werden soll. Hierfür fügen Sie bitte einen String ein, welcher sich folgendermassen aufbaut: [Nummer die überwacht werden soll]@[Auf welchem Server diese registriert ist] Beispiel: 4233419999@vox1.voipgateway.org

Bestätigen Sie Ihre Eingaben anschliessend mit dem Button "Bestätigen".

Wichtiger Hinweis: Damit BLF funktioniert, müssen sich alle eingesetzten Endgeräte auf demselben SIP-Server registrieren.



6. Rufweiterleitung

Die Rufweiterleitung wird standardmässig über das voxphone WebPortal (<u>https://my.voxphone.net</u>) eingerichtet. Diese hat viel mehr Einstellungsmöglichkeiten und funktioniert, auch wenn der SIP-Client offline ist.

Sollte die Rufweiterleitung am Endgerät (Endpoint Redirection) konfiguriert werden können, so muss dies bei voxphone auf Antrag freigeschaltet werden. Diese Freischaltung ist kostenlos, bedingt aber, dass das Endgerät mit sicherem Passwort (nicht Standardpasswort) geschützt ist.

7. Testen

Testen Sie nun Ihr VoIP-Telefon. Hierzu können Sie einen eingehenden sowie ausgehenden Anruf tätigen.

Anrufe unter voxphone-Kunden sind dabei ohne Guthaben möglich. Anrufe ins kostenpflichtige Festoder Mobilfunknetz erfordern einen ausreichenden Saldo auf Ihrem voxphone-Konto.

Sollten Sie Probleme haben, steht Ihnen unser Kundendienst sehr gerne zur Verfügung.

8. Weitere Informationen

In unserem umfangreichen Support-Portal <u>www.voxphone.net</u> finden Sie zahlreiche Lösungen und Hilfestellungen, eine umfassende und stetig wachsende Wissensdatenbank sowie viele kostenlose Downloads.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen einfach und bequem per Email <u>support@voxphone.net</u>, unser kompetentes und motiviertes Support-Team kümmert sich gerne um Ihr Anliegen.