VOXPHONE

Konfigurationsanleitung

tiptel Yeastar S20 für voxphone SIP-Trunk



1 Allgemeines

Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung einer tiptel Yeastar S20 IP-PBX mit dem SIP-Trunk von voxphone <u>https://www.voxphone.net/geschaeftskunden/funktionen.html</u>

Die hier beschriebene Konfiguration ist auf allen S-Modellen identisch. Zur Erstellung dieser Anleitung wurde eine Yeastar S20 V1.20 mit Firmware 30.9.0.20 verwendet.

2 Einrichtung des SIP-Trunks

Wählen Sie in der Web-Konfiguration der Yeastar IP-PBX links oben das Icon "**Einstellungen**". Drücken Sie das Icon "**Verbindungen**" und legen sie über "**Hinzufügen**" eine neue Verbindung an.





Einstellungen	Einstellungen								
CDR und Aufzechnung Wartung		Einstellungen PEK Nebenstellen Anrufsteuerung Anrufsteuerung Anruf Nerkmal Sprachansage General Aufzeichnung System Event Zertrum	Verbindungen Hinaufüger Löchen Verbindungsname Keine Elsmerte definiert.	Typ Gene zu 1 Go	Hostname/IP/Port	Benutzemame	Verbindungsname," Bearbeiten	Typ Q Löschen	

2.1 Grundeinstellungen

lame:	voxphone		Trunk-Status ①:	Aktiviert	-	
Protokoll:	SIP 👻					
runk Typ:	VoIP Trunk -					
'orlage 🛈:	Allgemein					
ransport ①:	UDP 👻					
lostname/IP 🛈:	vox1.voipgateway.org	5060				
Iomain 🛈:	vox1.voipgateway.org					
lenutzername 🛈:	423xxxxxxx 41xxxxxxxxx		Passwort 1			
nmeldename ();	423xxxxxxx 41xxxxxxxxx		From User ():			
Anruferidentifizierung Nummer) ①:			Anruferidentifizierung (Name)			
Aktivieren Outbound Pr	oxy ①					



2.2 Zugangsdaten für SIP-Trunk

Protokoll	SIP
Anbietername	Frei wählbar
Hostname/IP	vox1.voipgateway.org vox2.voipgateway.org
Port	5060 UDP
Domain	vox1.voipgateway.org vox2.voipgateway.org
Benutzername	SIP-Trunk Benutzername von voxphone
Anmeldename	SIP-Trunk Benutzername von voxphone
Passwort	SIP-Trunk Passwort von voxphone

2.3 Codec einstellen

Hier die von voxphone empfohlenen Codecs G711a und G711u einstellen.

			VoIP V	/erbindung ec	litieren (vox	phone)		×
Basic	Codec	Fortgeschritten	DOD	Rufnummerni	dentifikation anp	assen.		
		Verfügb	ar			Ausgewählten		
		GSM		*	a-law			
		SPEEX		- 11	u-law			
		G722		>>			$\overline{}$	
		G726		>			^	
		ADPCM		- <			×	
		G729A						
		H261						
		11000		•				



2.4 Erweiterte Einstellungen

Folgende Einstellungen sollten bei "Fortgeschritten" eingestellt werden:

	V	oIP Verbin	dung editieren (voxphon	ie)		
asic Code	C Fortgeschritten	DOD	Rufnummernidentifikation	n anpassen.		
VolP Einstell	ungen					
Qualifizieren ()		DTMF Mode ①:	RFC4733		
SRTP aktiviere	en 🛈		Senden der privaten ID	0		
T.38 Support	D					
User Phone)					
DID Settings						
DID Nummer (1):			DNIS Name ():			+
Inbound Par	ameters					
Anruferidentifizieru erhalten von ①:	ung Von	*	DID erhalten von ①:	An	*	
Outbound Pa	arameters					
Remote Party ID	D: None	*	P Asserted Identity ①:	None	*	
Diversion (1):	None	Ψ.				
Transfer Para	ameters					
From ①:	The Originator C	alle 👻	Diversion ①:	Default	Ŧ	
Remote Party ID	D: None	-	P Asserted Identity ①:	None	-	
Andere Einst	tellungen					
Maximale Kanale	D: Unbegrenzt	*	Bereich ①:			
Progress Inba	nd①					

Um die ankommende Rufnummer bei einer Anrufweiterschaltung CFU/CFB/CFNA oder beim Vermitteln auf das Vermittlungsziel zu übermitteln, muss der Dienst "Clip no Screening" bei voxphone aktiviert werden.



2.5 Durchwahlbereich festlegen

Bei den DOD Einstellungen wird die zu übertragende Rufnummer definiert.

Hier wird festgelegt, welche Rufnummern die einzelnen Nebenstellen ausgehend melden.

Im abgebildeten Beispiel wird der Nebenstelle 1000 die Durchwahlnummer 0448431313 und der Nebenstelle 1001 die Durchwahlnummer 0448431310 zugeordnet.

	DOD Rufnummernider	tifikation anpassen.		
ischan Importieren	Evnotioran			
D-Nummer	DOD-Name	Verbundene Nebenstelle	Bearbeiten	Löschen
448431313	0440421212	1000 1000	1	而
	Dischen Importieren	Do-Nummer DOD-Name	Importieren Exportieren DD-Nummer DOD-Name Verbundene Nebenstelle 448/31313 1000_1000 1000_1000	Importieren Exportieren DD-Nummer DOD-Name Verbundene Nebenstelle Bearbeiten 448431313 0448431313 1000 - 1000 Importieren

2.6 Status überprüfen

Über das Hauptmenü "PBX Monitor" kann nun der Status der Verbindung überprüft werden.

	PBX Monitor				n sa gasaran	
Ö	= PBX Monitor					- D X
Einstellungen	Nebenstellen	Verbindungen				
	Verbindungen				Name, Typ	Q
	Gleichzeitiger Anruf	Trunk-Status	Name	Тур	Hostname/IP/P	ort
CDR und Aufzeichnung	Konferenz	Ø	voxphone	SIP-Register	vox1.voipgateway	org
Wathing						
waitung						



3 Abgehende Route einrichten

Damit die Nebenstellen auch ausgehende Verbindungen nutzen können, muss dafür eine abgehende Route eingerichtet werden.

Wählen Sie hierzu die Schaltfläche **Einstellung** \rightarrow **PBX** \rightarrow **Anrufsteuerung** \rightarrow **Ausgehende Routen** und klicken auf die Schaltfläche "**Hinzufügen**".

Routenname	(): Rou	uteout			
Wählmuster	D: +				
	Muster	Streifen	voranstellen	Bearbeiten	Löschen
·	*			2	面
Mitglied Trun	(s ①:				
		Verfügbar	Ausgew	ählten	
			voxphone (SIP-Register)		
		>>		~	
		>		^	
		<		×	
Mitglied Nebe	enanschlüsse 🛈:				
Mitglied Nebe	nanschlüsse 🛈:	Verfügbar	Ausgewa	ählten	
Mitglied Nebe	enanschlüsse ①:	Verfügbar	Ausgew:	ählten	
Mitglied Nebe	enanschlüsse ①:	Verfügbar	Ausgew 1002 - 1002 1003 - 1003	ähiten	
Mitglied Nebe	enanschlüsse ①:	Verfügbar	Ausgew 1002 - 1002 1003 - 1003 1004 - 1004	ähiten	
Mitglied Nebe	enanschlüsse ①:	Verfügbar	Ausgewi 1002 - 1002 1003 - 1003 1004 - 1004 1000 - 1000	ähiten	
Mitglied Nebe	enanschlüsse ①:	Verfügbar	Ausgewi 1002 - 1002 1003 - 1003 1004 - 1004 1000 - 1000 1001 - 1001	ähiten	

Routenname:	Frei wählbar
Wählmuster:	Hier wird das Wählmuster für die abgehenden Verbindungen eingetragen. Im abgebildeten Beispiel wurde als Wählmuster "." eintragen, damit können alle ausgehenden Verbindungen ohne Einschränkung benutzt werden
Mitglied Trunks:	Wählen Sie hier den angelegten voxphone SIP-Trunk aus.
Mitglieder Anschlüsse:	Wählen sie hier alle Nebenstellen aus, welche ausgehende Verbindungen über diesen Anschluss führen dürfen



4 Eingehende Route einrichten

Für eingehende Verbindungen muss nun festgelegt werden, welche Endgeräte bei welchen Rufnummern des Anschlusses klingeln sollen.

Wählen Sie zum Einrichten der eingehenden Routen die Schaltfläche Einstellungen \rightarrow PBX \rightarrow Anrufsteuerung \rightarrow Eingehende Routen und klicken auf die Schaltfläche "Hinzufügen".

Hier ein Beispiel für die Rufnummer 0448431313 auf die Sammelgruppe:

	Hir	nzufügen Eing	gehenden Route			×
Routenname ():	0448431313					
DID Muster (1):	41448431313					
Anrufer ID Muster 🛈:						
Mitglied Trunks ①:						
	Verfügbar		Aus	sgewählten		
		>> < <	Voxphone (Sir-Register)		K < > X	
🗋 Aktivieren Zeit 🛈	Tool In		- 10 A 200	1		
Ziel ①:	Rufgruppe	*	6200	•		
ausgeprägter Klingelton ①:	nung 🛈					
		Speichern	Abbrechen			

Routenname:	Frei wählbar
DID Muster	Hier wird die ankommende Rufnummer eingetragen, für welche diese Route gelten soll. Im abgebildeten Beispiel wäre die die Hauptrufnummer
Mitglied Trunks:	Hier den angelegten voxphone Anschluss auswählen.
Ziel	Hier kann ausgewählt werden, ob das Ziel eine einzelne Nebenstelle, eine Rufgruppe, ein Anrufbeantworter, eine Warteschlange oder ein Sprachauswahlsystem (IVR) sein soll. Daneben kann dann das Ziel definiert werden. In diesem Beispiel sollen die Anrufe auf der angelegten Rufgruppe "Sammelgruppe" klingeln.



5 Weitere Informationen

In unserem umfangreichen Support-Portal <u>www.voxphone.net</u> finden Sie zahlreiche Lösungen und Hilfestellungen, eine umfassende und stetig wachsende Wissensdatenbank sowie viele kostenlose Downloads.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen einfach und bequem per Email <u>support@voxphone.net</u>, unser kompetentes und motiviertes Support-Team kümmert sich gerne um Ihr Anliegen.